

# AVVISO DI CHIAMATA

## Parametri di configurazione del servizio

<b>Comando</b>	<b>Attivazione</b>	<b>Disattivazione</b>
Servizio di avviso di chiamata	*43# <INVIO>	#43#<INVIO>
Verifica dello stato del servizio	*#43# <INVIO>	
Per concludere la chiamata tenuta in attesa	0 (ok)	
Per concludere la chiamata in corso ed attivare l'altra chiamata	1 (ok)	
Per sospendere momentaneamente la chiamata in corso	1 (ok)	
Per alternare la conversazione tra le due chiamate	2 (ok)	
Per aggiungere la chiamata tenuta in attesa alla conversazione in corso	3 (ok)	
Per sospendere temporaneamente una conversazione ed effettuare un'altra	<b>Nuovo numero</b> (ok)	